

FEJLFINDING

Tabellen herunder viser problemer, du kan støde på. Alle fejlmeddelelser nedenfor vises sammen med baggrundsbelysning. Følg venligst "hvad skal du gøre" for at løse problemer. Hvis problemet stadig eksisterer, bedes du kontakte din lokale forhandler for at få hjælp.

BESKED	HVAD BETYDER DET	HVAD SKAL MAN GØRE
	Vises, når omgivelsestemperaturen er under/over systemets driftsinterval.	Sæt termometret under et driftstemperaturområde fra 10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F).
	Problem med termometeret.	Læs brugsanvisningen, og start en ny måling. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
	Batteriet er lavt.	Udskift batterierne så hurtigt som muligt.
	Problemer med temperaturmålingen for objektet.	Gennemgå instruktionerne, og start måleproceduren igen.
	Temperaturaflæsningen er under 32 °C (89,6 °F).	Følg denne instruktion for at foretage en måling igen.
	Temperaturaflæsningen er over 43 °C (109,4 °F).	