

ORDENSREGLER

til forebyggelse af brand

- Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
- Der må kun anvendes fyrfadslys i egnede stager på ubrændbart og stabilt underlag, der er forsvarligt sikret mod væltning.
- Tændte lys skal holdes under opsyn, og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale.
- Juledekorationer skal brandimprægneres.
- Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder, og anbringes så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes, og anbringes i særligt affaldsrum eller udendørs affaldscontainere, der bør være placeret mindst 5 meter fra bygninger.
- Elektriske apparater som f.eks. kaffemaskiner, elkedler, mikroovne, strygejern, IT udstyr og lign., skal altid afbrydes ved stikkontakten når bygningen forlades.
- Komfur / kogeplader og lign. må ikke anvendes til, at opbevare genstande på.
- Olie / fernisklude kan selvantænde, og skal efter brug anbringes i ubrændbar beholder med låg.
- Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere. Højest 25 liter uden særlige regler.
- Håndspritdispensere indeholder brandfarlig væske. Fordel dem i bygningen og undgå placeringer i frugtvejsgange. Håndsprit må ikke placeres i trapperum. Der er særlige regler for oplag af mere end 25 liter håndsprit.
- Selvlukkende branddøre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk, og må ikke fastholdes i åben stilling med kiler, snore og lignende.
- Flugtsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.
- Linnedvogne, rengøringsvogne, rulleborde, inventar og lignende, må ikke henstilles i flugtveje.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit og let tilgængeligt, og personale skal kende til betjening af det tilrådeværende brandmateriel.
- Ved brug af bålsted og grill, bør der medbringes relevant brandslukningsmateriel som f.eks.; vand til bål, pulver- eller kulsyreslukker til gas-grill, og evt. et brandtæppe.
- Ukrudtsbrændere er hyppig årsag til brand, og må ikke bruges tæt på bygninger
- Der må højst opbevares 40 kg F-gas i 11 kg flasker, indendørs og udendørs uden særlige regler.
- Alle døre skal lukkes ved arbejdstids ophør, for begrænsning af skader i tilfælde af brand.
- Disse ordensregler skal gennemgås med personalet mindst én gang årligt.

